Index

Symbols

10Base
- 10Base2 (BNC) 12
- 10BaseT (RJ-45) 12

A

ABS Screening 57, 110, 124
ADF 12, 26
AppleTalk 23, 43, 44, 53, 67, 69, 111, 124
ASCII 68, 70, 86
AUI 12, 16, 17, 22, 128, 131
Auto Print 54, 107, 123

B

Baud Rate 18, 57, 111, 124
Binary 68, 70
Bitmap compression 86

C

Change Zone 53
Chooser 23, 31, 43, 45, 46, 49, 51
Confidential Mode 56, 109, 123
Control light 16, 119, 120, 121
Copies 54, 55, 56, 61, 78, 90, 98, 107, 108, 109, 123
Custom Paper 47, 60, 61, 77
Cylinder
- Cylinder Color 54, 107
- Cylinder Size 46, 54, 60, 62, 77, 84, 107

D

DATA/ERROR 16, 131
Download
- Download Font 48, 49, 52, 71, 102, 106, 114, 117
- Download PostScript File 52, 67

E

Encapsulated PostScript (EPS) 61, 85, 86
Ethernet 12, 20, 21, 22, 23, 86, 120, 127, 128, 131
EtherTalk 12, 23, 24, 51, 58, 69, 111, 121, 122, 124, 131

F

Flow Control 18, 57, 111, 124

Font
Font Downloader 64, 65, 66
Font Number 112, 124
Screen Font 29, 30, 31, 32, 40
TrueType font 41, 63, 64, 80, 81, 82, 83, 91, 100, 101
Type 1 ..... 63, 81, 82
Type 3 ..... 63, 82
Type 42 ..... 41, 63, 82
Form Length 112, 124

I

IEEE 1284 ..... 12, 126, 131
IEEE 1284-A 19
Installable Option 45, 47
Invert Image 48
IP Address 24, 57, 111, 124

J

Job Time-out 57, 110

L

LaserJet Emulation (PCL) 107, 112, 122
LocalTalk 23

M

Macintosh .....
12, 23, 26, 30, 31, 32, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Memory 54, 90, 105, 106, 107, 117, 131
More Options 98
MS-DOS 12, 26, 42, 56, 76, 97, 109, 114, 115, 116, 117, 118

N

Netmask 24, 57, 111, 124
Network
network port 12, 17, 20
Network Protocol 12, 23, 51, 53, 57, 111, 131

O

Optimize for Portability 69
Optimize for Speed 69
Orientation 47, 61, 78, 90, 98
Output Format 61

P

Paper Source 61, 78, 89
Parallel
Parallel cable 15, 17
Parallel Port 12, 16, 17, 19, 69, 122, 126

Password 67
Stop Before Next Master 56, 123
PCL (Printer Command Language) 12, 112
PDF 30, 32
Port Settings 76, 97
PostScript .....
12, 29, 30, 33, 34, 41, 43, 44, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 105, 106, 107, 109, 110, 122, 124, 131
PostScript Header 70
POWER 13, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 27, 51, 123, 130, 131
Power connector 16
POWER of RISOGRAPH 16, 131
POWER switch 14, 16
PPD 30, 31, 32, 33, 34, 44, 45, 46, 56, 109
Print Density 51, 56, 91, 100, 103, 104, 109, 123
Print Pages 56, 109, 123
Print PostScript error information 85
Print Speed 56, 109, 123
Printer driver 12, 31
Proof Copies 54, 107, 123
PSPrinter 30, 31, 43

Q

QuarkXPress 32

R

Recovery Mode 54, 55, 107, 108, 123
RESET 16
Reset 52, 56, 58, 66, 67, 87, 109, 113, 119
Resolution 54, 79, 89, 91, 99, 107, 131
Restart .....
25, 32, 33, 50, 52, 58, 66, 67, 71, 85, 92, 93, 101, 102, 105, 106, 111, 112, 113, 121, 123
RISOGRAPH
RISOGRAPH port 16
RS-232C 12, 18, 131

S

SC7000
SC7000 Customizer 31, 32
SC7000 Initialize Disk 50, 58
SC7000 Print Page 50, 53
SC7000 Restore Factory Defaults 58
SC7000 Setup Communication 57
SC7000 Setup General 54
SC7000 Setup PostScript 56
SC7000 Setup Printing 55

SC7000 Utility 30, 39, 42, 49, 105, 113, 114, 117
Scaling 61, 79, 87
Scan
Scanner 12, 26, 30, 31, 39
Scanner Driver 26, 30, 31, 39
SCII cable 15, 17
SCSI
SCSI cable 17, 26
SCSI ID 26, 58, 112, 117, 118, 124
SCSI port 12, 16, 26, 57, 58, 112
Serial
Serial cable 17
Serial Port .....
12, 16, 17, 18, 57, 58, 67, 86, 111, 120, 122, 124, 125
Sort
Sort Mode 56, 62, 84, 98, 109, 123
Sorter 44, 46, 56, 62, 84, 98, 109
Spool Settings 76, 97
Stop Before Next Master 109, 123
Symbol Set 112, 124

T

TCP/IP 12, 24, 25, 57, 58, 111, 122, 124, 131
TrueType 41, 63, 64, 80, 81, 82, 83, 91, 100, 101
TWAIN 12, 26, 31, 39
Typeface 112

U

UNIX 24, 25
Unprintable Area 78, 98

V

Virtual Printer 44

W

Wait Time-out 57, 110
Watermark 59, 61, 71, 72, 73, 87, 88
Windows .....
12, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 59, 60, 61, 62, 63, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101,
102, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 131